RTF

BLADE®

#1 BY DESIGN

SR UH-1 HUEY GUNSHIP

Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale di Istruzioni

HINWEIS

Alle Anweisungen, Garantien und anderen zugehörigen Dokumente können im eigenen Ermessen von Horizon Hobby, Inc. jederzeit geändert werden. Die aktuelle Produktliteratur finden Sie auf horizonhobby.com unter der Registerkarte „Support" für das betreffende Produkt.

Spezielle Bedeutungen

Die folgenden Begriffe werden in der gesamten Produktliteratur verwendet, um auf unterschiedlich hohe Gefahrenrisiken beim Betrieb dieses Produkts hinzuweisen:

HINWEIS: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, können sich möglicherweise Sachschäden UND geringe oder keine Gefahr von Verletzungen ergeben.

ACHTUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden UND die Gefahr von schweren Verletzungen.

WARNUNG: Wenn diese Verfahren nicht korrekt befolgt werden, ergeben sich wahrscheinlich Sachschäden, Kollateralschäden und schwere Verletzungen ODER mit hoher Wahrscheinlichkeit oberflächliche Verletzungen.

WARNUNG: Lesen Sie die GESAMTE Bedienungsanleitung, um sich vor dem Betrieb mit den Produktfunktionen vertraut zu machen. Wird das Produkt nicht korrekt betrieben, kann dies zu Schäden am Produkt oder persönlichem Eigentum führen oder schwere Verletzungen verursachen.

Dies ist ein hochentwickeltes Hobby-Produkt. Es muss mit Vorsicht und gesundem Menschenverstand betrieben werden und benötigt gewisse mechanische Grundfähigkeiten. Wird dieses Produkt nicht auf eine sichere und verantwortungsvolle Weise betrieben, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Produkt oder anderen Sachwerten führen. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Verwendung durch Kinder ohne direkte Überwachung eines Erwachsenen. Versuchen Sie nicht ohne Genehmigung durch Horizon Hobby, Inc., das Produkt zu zerlegen, es mit inkompatiblen Komponenten zu verwenden oder auf jegliche Weise zu erweitern. Diese Bedienungsanleitung enthält Anweisungen für Sicherheit, Betrieb und Wartung. Es ist unbedingt notwendig, vor Zusammenbau, Einrichtung oder Verwendung alle Anweisungen und Warnhinweise im Handbuch zu lesen und zu befolgen, damit es bestimmungsgemäß betrieben werden kann und Schäden oder schwere Verletzungen vermieden werden.

Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen und Warnhinweise

Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug.

- Halten Sie stets in allen Richtungen einen Sicherheitsabstand um Ihr Modell, um Zusammenstöße oder Verletzungen zu vermeiden. Dieses Modell wird von einem Funksignal gesteuert, das Interferenzen von vielen Quellen außerhalb Ihres Einflussbereiches unterliegt. Diese Interferenzen können einen augenblicklichen Steuerungsverlust verursachen.
- Betreiben Sie Ihr Modell immer auf einer Freifläche ohne Fahrzeuge in voller Größe, Verkehr oder Menschen.
- Befolgen Sie stets sorgfältig die Anweisungen und Warnhinweise für das Modell und jegliche optionalen Hilfsgeräte (Ladegeräte, Akkupacks usw.).
- Bewahren Sie alle Chemikalien, Klein- und Elektroteile stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Setzen Sie Geräte, die für diesen Zweck nicht speziell ausgelegt und geschützt sind, niemals Wasser aus. Feuchtigkeit kann die Elektronik beschädigen.
- Stecken Sie keinen Teil des Modells in den Mund, da dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann.
- Betreiben Sie Ihr Modell nie mit fast leeren Senderakkus.

Akku-Warnhinweise

- Lassen Sie Akkus beim Aufladen niemals unbeaufsichtigt.
- Laden Sie Akkus niemals in der Nähe von brennbaren Stoffen auf.
- Laden Sie Akkus niemals außerhalb des slcheren Termperaturbereichs auf.
- Laden Sie Akkus niemals außerhalb der empfohlenen Niveaus auf.
- Laden Sie niemals beschädigte Akkus auf.
- Lagern Sie Akkus sicher.
- Durch Handhabung, Aufladung oder Verwendung des mitgelieferten Li-Po-Akkus übernehmen Sie alle mit Lithiumakkus verbundenen Risiken.
- Sollte der Akku zu einem beliebigen Zeitpunkt beginnen, sich aufzublähen oder anzuschwellen, stoppen Sie die Verwendung unverzüglich. Falls dies beim Laden oder Entladen auftritt, stoppen Sie den Lade-/Entladevorgang, und entnehmen Sie den Akku. Wird ein Akku, der sich aufbläht oder anschwillt, weiter verwendet, geladen oder entladen, besteht Brandgefahr.
- Lagern Sie den Akku stets bei Zimmertemperatur an einem trockenen Ort.
- Bei Transport oder vorübergehender Lagerung des Akkus muss der Temperaturbereich zwischen 40°F und 120°F (ca. 4,4°C bis 48,9°C) liegen. Akku oder Modell dürfen nicht im Auto oder unter direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden. Bei Lagerung in einem heißen Auto kann der Akku beschädigt werden oder sogar Feuer fangen.
- ES DARF KEINESFALLS EIN Ni-Cd- ODER Ni-MH-LADEGERÄT VERWENDET WERDEN. Bei Aufladung des Akkus mit einem inkompatiblen Ladegerät kann ein Brand ausgelöst werden, der zu Personen- und/oder Sachwertschäden führen kann.
- Li-Po-Akkus dürfen unter Last niemals unter 3 V entladen werden.
- Warnhinweise dürfen niemals mit Klettverschlüssen abgedeckt werden. Das mit Ihrem Flugzeug mitgelieferte Akkuladegerät ist auf eine sichere Aufladung der Li-Po-Akkus ausgelegt.

ACHTUNG: Alle Anweisungen und Warnhinweise müssen genau befolgt werden. Falsche Handhabung von Li-Po-Akkus kann zu Brand, Personen- und/oder Sachwertschäden führen.

FRANZÖSISCHER HF MODUL

Das HF Modul des im Set enthaltenen Senders ist auf die franzöische Norm eingestellt. Das HF Modul des im Set enthaltenen Senders ist auf die franzöische Norm eingestellt. Der Sender muss in diesem Mode betrieben werden, wenn Sie in Franreich draußen fligen. Siehe Seite 7 für mehr Informationen.

Einleitung

Die Bell UH-1D war der erste Turbinen-angetriebene Hubschrauber für das US Militär. Er wurde weltbekannt durch seine Einsätze in Vietnam. Die Scale Lizenz basiert auf diesem berühmten Hubschrauber. In Kombination mit der Blade SR Mechanik ergint dies einen hervorragenden RTF Hubschrauber von Blade.

Bitte lesen Sie die komplette Bedienungsanleitung, bevor Sie den Hubschrauber in Betrieb nehmen. Der Blade SR UH-1 isdt ein Hubschrauber für fortgeschrittene Piloten, der Funktionen und Schritte in der Vorflugkontrolle enthält, mit denen Sie sich für sicheres Fliegen vertraut machen sollten.

Inhaltverzeichnis

Blade SR UH-1 Huey Spezifikationen	
Länge	655mm
Höhe	235mm
Hauptrotordurchmesser	550mm
Hecktrotordurchmesser:	80mm
Gesamtgewicht	340 g

Komponenten	
Hauptmotor	Brushless Aussenläufer, 3900Kv (eingebaut)
Heckrotor Motor	Direct drive N60 (eingebaut)
Onboard Electronics	2-in-1 Mischer/Regler (eingebaut)
Akku	3S 11.1V 1000mAh Li-Po
Ladegerät	DC Li-Po Balancer Ladegerät
Sender	HP6DSM SR 2.4GHz DSM® 6-Kanal Computer Fernsteuersender mit AA Batterien
Empfänger	Spektrum™ 6100e Microlite 6 Kanal Empfänger (eingebaut)
Taumelscheiben Servo	DS75 Digital Sub-Micro (eingebaut)
Kreisel	G110 Micro Heading Lock (eingebaut)

Um Ihr Produkt online zu registrieren besuchen Sie bitte www.bladehelis.com

Laden des Flugakkus

Ihr Blade SR UH-1 Huey wird mit einem DC Balancer Ladegerät und einem 3S LiPo Flugakku geliefert. Sie müssen den im Lieferumfang enthaltenen LiPo Flugakku mit einem LiPo geeigneten Ladegerät laden. (wie das im Lieferumfang enthaltene Ladegerät) Lassen Sie bei dem Laden den Akku und das Ladegerät niemals unbeaufsichtigt. Ein nicht befolgen dieser Anweisung kann Feuer zur Folge haben. Laden Sie den Akku auf einer hitzebeständigen Oberfläche. Laden Sie den Akku bevor Sie das Modell binden (nur BNF Version) oder Funktionskontrollen durchführen.

DC LiPo Balancer Eigenschaften

- Lädt 3 S LiPo Akkus
- 1,8 A Ladestrom
- LED Ladestatus Indikator
- LED Balance Indikator
- 12V Krokodilklemmeneingang

Spezifikationen

- Eingangsleistung 12V DC 1,8A
- Lädt: 3S LiPo Pack mit einer Minimum Kapazität von 1800 mAh

3S 11,12 Volt 2200 mAh LiPo Akku Pack
Der Blade 450 3D 3S LiPo Akku Pack ist mit einem Balanceranschluß ausgestattet, der das sichere Laden mit dem im Lieferumfang enthaltenen Ladegerät ermöglicht.

⚠ **WARNUNG:** Der Balancer-Stecker muss in die richtige Buchse Ihres Laders gesteckt werden, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

Das Laden des Akkus	
1.	Laden Sie nur Akkus die nach dem Fliegen abgekühlt sind und die Sie mit der Hand anfassen können. Laden Sie nur unbeschädigte Akkus. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass der Akku unbeschädigt, nicht angeschwollen oder nicht durch Druckstellen oder Brüche beschädigt ist.
2.	Verbinden Sie den 12 Volt Spannungseingang mit einer passenden Stromquelle. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3.	Die Zellen Status (Cell Status LED) leuchtet rot und die Ladestatus LED (Charge Status) blinkt rot.
4.	Verbinden Sie den Balancer Anschluß mit dem Ladegerät. Dieser Anschluß ist speziell geformt um ein Verpolen zu vermeiden.
5.	Laden Sie nur Akkus die nach dem Fliegen abgekühlt sind und die Sie mit der Hand anfassen können. Laden Sie nur unbeschädigte Akkus. Vergewissern Sie sich vor dem Laden, dass der Akku unbeschädigt, nicht angeschwollen oder nicht durch Druckstellen oder Brüche beschädigt ist.
6.	Der Ladevorgang ist beendet wenn alle LEDs rot leuchten.
7.	Trennen Sie immer sofort den Akku vom Ladegerät wenn der Ladevorgang beendet ist. ⚠ **ACHTUNG**: Ein Überladen kann Feuer zur Folge haben.

HINWEIS: Den Versuch ein tiefentladenes Akku zu laden, läßt das Ladegerät Rot und Grün blinken und damit den Fehler anzeigen.

⚠ **WARNUNG:** Die falsche oder Nichtbenutzung eines geeigneten Ladegerätes kann ernsthafte Beschädigungen oder Feuer zur Folge haben. Seien Sie immer achtsam bei dem Laden von LiPo Akkus.

⚠ **WARNUNG:** Sollten Sie einen Ladestrom größer als 1C der Akkukapazität einstellen, kann dieses Feuer zur Folge haben.

Niederspannungabschaltung (LVC)

Die Niederspannungsabschaltung regelt den Motor herrunter bis zum Abschalten, wenn der Akku unter Last 9 Volt erreicht. Dieses verhindert eine Tiefentladung des Akkus. Landen Sie unverzüglich wenn die Niederspannungsabschaltung aktiv wird. Sollten Sie weiterfliegen kann dieses den Akku beschädigen und/oder zu einem Crash führen.

Sollten Sie die fortgeschrittene Einstellung verwenden ist der Timer auf 5 Minuten zu programmieren. Trennen und entfernen Sie den Akku nach Benutzung vom Hubschrauber um eine mögliche Tiefentladung zu vermeiden. Laden Sie den Akku vollständig und lagern ihn dann. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Akkus während der Lagerung nicht unter 3 Volt pro Zelle fällt.

Gas aus (Throttle hold)

Die Funktion Throttle Hold schaltet bei elektrisch angetriebenen den Motor ab. Die Pitch- und Taumelscheibenfunktion bleiben davon unberührt.

Die Rotorblätter werden sich drehen wenn Trottle Hold auf Aus (0) steht . Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Throttle Hold Funktion immer aktivieren, wenn Sie die Laufrichtung der Kontrollen überprüfen wollen.

Gas aus wird verwendet, um den Motor auszuschalten, wenn der Hubschrauber außer Kontrolle gerät. Gas aus erlaubt Ihnen auch, Autorotationen zu fliegen, wenn der Hubschrauber sich bei Aktivierung in ausreichender Höhe befindet.

Stunt Mode

Stunt Mode erlaubt Ihnen, Kunstflug zu fliegen.

Wenn der Hubschrauber im Stunt Mode ist:

- ist die Rotordrehzahl konstant
- stellen sich die Rotorblätter auf negativen Pitch wenn der Gas/Pitch Stick über die Mittelstellung nach unten bewegt wird..

Negativer Pitch erlaubt dem Hubschrauber auf dem Kopf zu fliegen und wird für den Kunstflug benötigt.

Wechseln Sie im Schwebeflug vom Idle Up in den Stunt Mode mit einer Knüppelposition in der Nähe der Mitte.

Der Hubschrauber kann durch die verschiedenen Gas- und Pitchkurven bei dem Umschalten der Modes steigen oder sinken.

Drehen Sie den SM TCM ADJ Knopf zur vollen rechtsläufigen (+) Position für Maximum Gaz in Stunt Mode.

Informationen zum Binden

Binden ist der Prozess der Übermittlung des spezifischen Sendersignal (GUID) zum Empfänger. Sie müssen einen mit Spektrum DSM2 Technologie ausgestatteten Sender mit dem Empfänger binden für einwandfreie Funktion.

Wenn Sie ein anderes Spektrum DSM radio als die enthaltenen verwenden möchten, folgen Sie bitte diesen Bind Anweisungen für den ordnungsgemäßen Betrieb.

Binden	
1.	Bitte lesen Sie die Bindeanweisungen Ihres Senders.
2.	Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist.
3.	Stecken Sie den Bindestecker in den Bind Port des Empfängers.
4.	Connect the flight battery to the ESC. The receiver LED will begin to flash rapidly.
5.	Bringen Sie die Knüppel der Roll, Nick und Seitenruderfunktion in neutrale Positionen oder niedrige Postionen. Die Steuerung für Gas und Gastrimmung auf niedrig
6.	Schalten Sie Ihren Sender mit gedrückten Bindebutton ein. Lesen Sie dazu in der Bedienungsanleitung ihres Senders nach.
7.	Wenn der Empfänger an den Sender gebunden wurde, wechselt die LED auf leuchten.
8.	Ziehen Sie den Bindestecker aus dem Bind Port.
9.	Verwahren Sie den Bindestecker sorgfältig auf, oder stecken ihn mit einer Schlaufe an den Halteclip des Senders.
10.	Der Empfänger hält die Bindung, bis Sie erneut einen Bindevorgang ausführen.
11.	Führen Sie immer einen Funktionstest aller Steuerfunktionen durch, bevor Sie fliegen.

Sollten bei diesem Vorgang Probleme auftreten, befolgen Sie bitte die oben genannten Anweisungen und sehen in der Hilfestellung zur Problemlösung für weitere Informationen nach. Falls notwendig kontakten Sie bitte den technischen Service von Horizon Hobby.

Einsetzen des Flugakku

Mode 2

:05 SEC

1. Bringen Sie den Gas / Pitchknüppel und die Gastrimmung auf die niedrigste Stellung.
2. Schalten Sie den Sender ein.

⚠ **WARNUNG:** Schalten Sie den Gas aus Schalter (Th Hold) auf die Position 1 nachdem Sie den Akku angesteckt haben.

3. Bringen Sie auf der Akkuseite und auf der Akkuauflage des Hubschraubers Klettband an, dass sich der Akku sichert
4. Legen Sie den Akku auf die Akkuauflage. Sichern Sie den Akku mit einer Klettbandschlaufe. Schließen Sie den Akku an.
5. Warten Sie 5 Sekunden während sich der Kreisel initialisiert hat.
6. Sie hören zwei Töne und sehen auf dem Kreisel eine grüne LED.

⚠ **ACHTUNG:** Ziehen Sie den Akku immer dann ab, wenn Sie nicht fliegen, um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern. Akkus, die unterb 9V entladen werden, können dauerhaft beschädigt werden. Dies führt zu einem deutlichen Leistungsverlust und ggf. Feuer, wenn der Akku geladen wird.

Bewegen Sie den Hubschrauber nicht, nachdem Sie den Akku angesteckt haben, damit der Kreisel sich kalibrieren kann. Achten Sie darauf, dass der Akku den Motor nicht berührt.

Kontroll Test

Stellen Sie den Hubschrauber auf eine glatte und ebene Oberfläche (Beton oder Asphalt) die frei von Hindernissen ist. Halten Sie den Rotorbereich immer frei.

⚠ **ACHTUNG:** Halten Sie Haustiere oder andere Tiere fern vom Hubschrauber. Diese könnten vom Hubschrauber oder bei dem Weglaufen verletzt werden.

1. Bringen Sie alle Schalter auf die (0) Position und den Gasstick auf Leerlauf.
2. Schalten Sie den Sender ein.

⚠ **ACHTUNG:** Der Sender Batterie Alarm ertönt wenn die Batteriespannung auf oder unter 4,3 Volt fällt. Ersetzen Sie die Battereien wenn der Alarm ertönt.

3. Stecken Sie den blauen EC3 Stecker an den Regler. Der Hubschrauber darf danach nicht bewegt werden bis die LED auf dem Kreisel leuchtet.
4. Der Motor piept zwei Mal wenn der Regler scharf schaltet. Bringen Sie den Throttle Hold Schalter (TH Hold) Schalter auf Position (1)

⚠ **WARNUNG:** Der Motor, Haupt- und Heckrotor dreht sich wenn Gas gegeben wird und der Th Hold Schalter nicht auf Position (1) geschaltet wurde.

5. Prüfen Sie die Bewegungsrichtung der Taumelscheiben und stellen Sie sicher, dass sich diese in die richtige Richtung bewegt. Bitte beachten Sie die Zeichnung.
6. Placieren Sie den Helikopter auf eine freie Fläche draussen.

⚠ **WARNUNG:** Bleiben Sie mindestens 10m vom Hubschrauber entfernt, wenn der Motor sich dreht. Versuchen Sie nicht den Hubschrauber jetzt zu fliegen.

7. Stellen Sie sicher, dass das Gas sich in der Aus Stellung befindet. Schalten Sie den Gas Aus Schalter (Th Hold) in die Position 0. Erhöhen Sie langsam das Gas bis die Rotorblätter anfangen zu drehen. Die Hauptrotorblätter drehen von oben betrachtet im Uhrzeigersinn. Der Heckrotor dreht von rechts betrachtet gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS: Sollten die beiden Rotoren in die andere Richtung drehen, reduzieren Sie die Drehzahl bis Leerlauf. Schalten Sie den Throttle Hold Schalter in die Position (1). Trennen Sie den Akku vom Regler. Tauschen Sie zwei Motorkabel in der Verbindung Motor zu Regler.

Lehrer/ Schüler
Kreiselempfindlichkeit
Poti 5 *(nicht belegt)*
Gas Aus
F Mode
Dual Rate

MODE 2 MODE 1

Nick

Seitenansicht

Seitenansicht

Pitchgesteuerten

Heckansicht

Heckansicht

Querruder

Heckansicht

Heckansicht

Fliegen des Blade SR UH-1 Huey

- Halten Sie das Fluggerät immer in Sicht und unter Kontrolle.
- Gehen Sie sofort auf Motor Aus bei Rotorberührung.
- Verwenden Sie immer vollständig geladene Akkus.
- Lassen Sie immer den Sender eingeschaltet wenn das Fluggerät eingeschaltet ist.
- Nehmen Sie vor der Demontage des Fluggerätes die Akkus heraus.
- Halten Sie bewegliche Teile immer sauber.
- Halten Sie die Teile immer trocken.
- Lassen Sie Teile immer erst abkühlen bevor Sie sie anfassen.
- Nehmen Sie die Akkus/Batterien nach Gebrauch heraus.
- Betreiben Sie Ihr Fluggerät niemals mit beschädigter Verkabelung.
- Fassen Sie niemals bewegte Teile an.

Bitte beachten Sie lokale Bestimmungen bevor Sie sich einen Platz zum fliegen aussuchen.

Suchen Sie sich eine große freie Fläche weit weg von Menschen und Objekten. Ihr erster Flug sollte draussen bei wenig Wind stattfinden. Bitte halten Sie mindestens 10 Meter Abstand zum Hubschrauber wenn er fliegt.

Der Blade UH-1 Huey ist nicht geeignet für den Indoor Flug, wo sie sonst ein einen Blade SR oder CX2 fliegen. Erfahrende Piloten können diesen Helikopter in sehr großen Hallen fliegen.

⚠ **ACHTUNG:** Bitte nehmen Sie sich die Zeit vor dem ersten Flug mit den Steuerkontrollen vertraut zu machen. Der Blade UH-1 Huey SR ist deutlich agiler als andere Blade Helikopter, wie zum Beispiel der der Blade SR.

Wir empfehlen, dass Sie sich die Hilfe eines erfahrenden Piloten suchen und ein Trainingsgestell montieren, wenn Sie unerfahren im 3 D Flug, oder in der Steuerung eines pitchgesteuerten Helikopters sind.

Überprüfen sie im Schwebeflug ob der Hubschrauber ohne Steuereingaben in eine bestimte Richtung driftet und Eingaben an der Trimmung erforderlich sind. Sollte der Hubschrauber ohne Steuereingabe in eine Richtung driften, landen Sie das Modell bevor Sie Einstellungen an der Trimmung vornehmen.

- Drifted der Hubschrauber vorwärts oder rückwärts, trimmen Sie die Nick (Höhenruder) Funktion.
- Drifted der Hubschrauber nach links oder rechts, trimmen Sie die Roll (Querruder) Funktion.

⚠ **ACHTUNG:** Fliegen Sie den Hubschrauber mit der Sonne und Wind im Rücken um den Verlust der Kontrolle zu vermeiden.

Trimmen Sie den Hubschrauber weiter bis er im Schwebeflug ohne Steuereingaben auf der Stellen schwebt. Sollte der UH-1 Huey Ihr erstes Hubschrauber Modell sein suchen Sie sihc bitte die Unterstützung eines erfahrenden Piloten , der die Trimmung für Sie übernimmt.

Einstellung Kreiselrate

- Falls das Heck des Helikopters unkontrollierbar oszilliert, müssen Sie die Kreiselrate reduzieren:
  Drehen Sie das Poti am Kreisel gegen den Uhrzeigersinn. Sie erreichen das Poti durch das Loch an der Seite im Rumpf.
- Falls das Heck im Schwebezustand oder Flug nicht einrastet, müssen Sie die Kreiselrate erhöhen:
  Verstellen Sie das Poti am Kreisel im Uhrzeigersinn. Sie erreichen das Poti durch das Loch an der Seite im Rumpf.

Werkseinstellung des DIP Schalters ist Gyro (Kreisel)	
Mode Servo	STD
Reverse	NOR

Nachflugkontrolle und Wartung

Kugelköpfe	Stellen Sie sicher, dass die Kugelköpfe sicher in der Pfanne sitzen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nicht zu stramm und nicht zu lose sitzen. Ist die Verbindung zu lose, kann sich der Ball aus der Pfanne lösen.
Reinigen	Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem Reinigen abgezogen wurde. Entfernen Sie Staub oder Verschmutzung mit einem fuselfreien Tuch.
Lager	Ersetzen Sie Lager, wenn diese abgenutzt sind und unrund laufen.
Kabel	Stellen Sie sicher, dass keine Kabel in bewegte Teile gelangen oder blockieren können. Ersetzen Sie beschädigte Kabel oder lose Verbinder.
Befestigungen	Stellen Sie sicher, dass keine Schrauben lose oder gelockert sind . Überdrehen Sie keine Schrauben in Kunststoffteilen. Ziehen Sie die Schraube an, dass die Teile zusammen liegen und danach 1/8 Umdrehung weiter fest.
Rotor	Stellen Sie sicher, dass keine Teile der Rotors beschädigt sind. Achten Sie auf Brüche, Risse, Kratzer und verbogene Teile. Ersetzen Sie die Teile vor dem nächsten Flug.

HF Modul

Das HF Modul des im Set enthaltenen Senders ist auf die franzöische Norm eingestellt. Der Sender muss in diesem Mode betrieben werden, wenn Sie in Frankreich draußen fligen. Unter allen anderen Umständen kann der Sender im Standard Mode betrieben werden.

FRANZÖSISCHER MODE

Schalten Sie den Sender ein und schalten Sie den D/R Schalter bis Sie im Display die Anzeige “F” sehen.

STANDARD MODE

Schalten Sie den Sender ein und schalten Sie den D/R Schalter bis Sie im Display die Anzeige “nF” sehen.

Garantie und Service Informationen

Warnung
Ein ferngesteuertes Modell ist kein Spielzeug. Es kann, wenn es falsch eingesetzt wird,zu erheblichen Verletzungen bei Lebewesen und Beschädigungen an Sachgütern führen. Betreiben Sie Ihr RC-Modell nur auf freien Plätzen und beachten Sie alle Hinweise derBedienungsanleitung des Modells wie auch der Fernsteuerung.

Garantiezeitraum
Exklusive Garantie—Horizon Hobby Inc (Horizon) garantiert, dass dasgekaufte Produkt (Produkt) frei von Material- und Montagefehlern ist. Der Garantiezeitraum entspricht den gesetzlichen Bestimmung des Landes, in dem das Produkt erworben wurde. In Deutschland beträgt der Garantiezeitraum 6 Monate und der Gewährleistungszeitraum 18 Monate nach dem Garantiezeitraum.

Einschränkungen der Garantie
(a) Die Garantie wird nur dem Erstkäufer (Käufer) gewährt und kann nicht übertragen werden. Der Anspruch des Käufers besteht in der Reparatur oder dem Tausch im Rahmen dieser Garantie. Die Garantie erstreckt sich ausschließlich auf Produkte, die bei einem autorisierten Horizon Händler erworben wurden. Verkäufe an dritte werden von dieser Garantie nicht gedeckt. Garantieansprüche werden nur angenommen, wenn ein gültiger Kaufnachweis erbracht wird. Horizon behält sich das Recht vor, diese Garantiebestimmungen ohne Ankündigung zu ändern oder modifizieren und widerruft dann bestehende Garantiebestimmungen.

(b) Horizon übernimmt keine Garantie für die Verkaufbarkeit des Produktes, die Fähigkeiten und die Fitness des Verbrauchers für einen bestimmten Einsatzzweck des Produktes. Der Käufer allein ist dafür verantwortlich, zu prüfen, ob das Produkt seinen Fähigkeiten und dem vorgesehenen Einsatzzweck entspricht.

(c) Ansprüche des Käufers Es liegt ausschließlich im Ermessen von Horizon, ob das Produkt, bei dem ein Garantiefall festgestellt wurde, repariert oder ausgetauscht wird. Dies sind die exklusiven Ansprüche des Käufers, wenn ein Defekt festgestellt wird.

Horizon behält sich vor, alle eingesetzten Komponenten zu prüfen, die in den Garantiefall einbezogen werden können. Die Entscheidung zur Reparatur oder zum Austausch liegt nur bei Horizon. Die Garantie schließt kosmetische Defekte oder Defekte, hervorgerufen durch höhere Gewalt, falsche Behandlung des Produktes, falscher Einsatz des Produktes, kommerziellen Einsatz oder Modifikationen irgendwelcher Art aus.

Die Garantie deckt Schäden, die durch falschen Einbau, falsche Handhabung, Unfälle, Betrieb, Service oder Reparaturversuche, die nicht von Horizon ausgeführt wurden, aus. Rücksendungen durch den Käufer direkt an Horizon oder eine seiner Landesvertretung bedürfen der schriftlichen.

Schadensbeschränkung
Horizon ist nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden, Einkommensausfälle oder kommerzielle Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit dem Produkt stehen nicht verantwortlich, unabhängig ab ein Anspruch im Zusammenhang miteinem Vertrag, der Garantie oder der Gewährleistung erhoben werden. Horizon wird darüber hinaus keine Ansprüche aus einem Garantiefall akzeptieren, die über den individuellen Wert des Produktes hinaus gehen. Horizon hat keine Einfluss auf den Einbau, die Verwendung oder die Wartung des Produktes oder etwaiger Produktkombinationen, die vom Käufer gewählt werden. Horizon übernimmt keine Garantie und akzeptiert keine Ansprüche für in der folge auftretende

Verletzungen oder Beschädigungen. Mit der Verwendung und dem Einbau des Produktes akzeptiert der Käufer alle aufgeführten Garantiebestimmungen ohne Einschränkungen und Vorbehalte.

Wenn Sie als Käufer nicht bereit sind, diese Bestimmungen im Zusammenhang mit der Benutzung des Produktes zu akzeptieren, werden Sie gebeten, dass Produkt in unbenutztem Zustand in der Originalverpackung vollständig bei dem Verkäufer zurückzugeben.

Sicherheitshinweise
Dieses ist ein hochwertiges Hobby Produkt und kein Spielzeug. Es muss mit Vorsicht und Umsicht eingesetzt werden und erfordert einige mechanische wie auch mentale Fähigkeiten. Ein Versagen, das Produkt sicher und umsichtig zu betreiben kann zu Verletzungen von Lebewesen und Sachbeschädigungen erheblichen Ausmaßes führen. Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch durch Kinder ohne die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten vorgesehen. Die Anleitung enthält Sicherheitshinweise und Vorschriften sowie Hinweise für die Wartung und den Betrieb des Produktes. Es ist unabdingbar, diese Hinweise vor der ersten Inbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Nur so kann der falsche Umgang verhindert und Unfälle mit Verletzungen und Beschädigungen vermieden werden.

Fragen, Hilfe und Reparaturen
Ihr lokaler Fachhändler und die Verkaufstelle können eine Garantiebeurteilung ohne Rücksprache mit Horizon nicht durchführen. Dies gilt auch für Garantiereparaturen. Deshalb kontaktieren Sie in einem solchen Fall den Händler, der sich mit Horizon kurz schließen wird, um eine sachgerechte Entscheidung zu fällen, die Ihnen schnellst möglich hilft.

Wartung und Reparatur
Muss Ihr Produkt gewartet oder repariert werden, wenden Sie sich entweder an Ihren Fachhändler oder direkt an Horizon. Packen Sie das Produkt sorgfältig ein. Beachten Sie, dass der Originalkarton in der Regel nicht ausreicht, um beim Versand nicht beschädigt zu werden. Verwenden Sie einen Paketdienstleister mit einer Tracking Funktion und Versicherung, da Horizon bis zur Annahme keine Verantwortung für den Versand des Produktes übernimmt.

Bitte legen Sie dem Produkt einen Kaufbeleg bei, sowie eine ausführliche Fehlerbeschreibung und eine Liste aller eingesendeten Einzelkomponenten. Weiterhin benötigen wir die vollständige Adresse, eine Telefonnummer für Rückfragen, sowie eine Email Adresse.

Garantie und Reparaturen
Garantieanfragen werden nur bearbeitet, wenn ein Originalkaufbeleg von einem autorisierten Fachhändler beiliegt, aus dem der Käufer und das Kaufdatum hervorgeht. Sollte sich ein Garantiefall bestätigen wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Entscheidung obliegt einzig Horizon Hobby.

Kostenpflichtige Reparaturen
Liegt eine kostenpflichtige Reparatur vor, erstellen wir einen Kostenvoranschlag, den wir Ihrem Händler übermitteln. Die Reparatur wird erst vorgenommen, wenn wir die Freigabe des Händlers erhalten. Der Preis für die Reparatur ist bei Ihrem Händler zu entrichten. Bei kostenpflichtigen Reparaturen werden mindestens 30 Minuten Werkstattzeit und die Rückversandkosten in Rechnung gestellt. Sollten wir nach 90 Tagen keine Einverständniserklärung zur Reparatur vorliegen haben, behalten wir uns vor, das Produkt zu vernichten oder anderweitig zu verwerten.

Achtung: Kostenpflichtige Reparaturen nehmen wir nur für Elektronik und Motoren vor. Mechanische Reparaturen, besonders bei Hubschraubern und RC-Cars sind extrem aufwendig und müssen deshalb vom Käufer selbst vorgenommen werden.

Sicherheit und Warnungen
Als Anwender des Produktes sind Sie verantwortlich für den sicheren Betrieb aus dem eine Gefährdung für Leib und Leben sowie Sachgüter nicht hervorgehen soll. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise und Warnungen für dieses Produkt und für alle Komponenten und Produkte, die Sie im Zusammenhang mit diesem Produkt einsetzen. Ihr Modell empfängt Funksignale und wird dadurch gesteuert. Funksignale können gestört werden, was zu einem Signalverlust im Modell führen würde. Stellen Sie deshalb sicher, dass Sie um Ihr Modell einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten, um einem solchen Vorfall vorzubeugen.

Garantie und Service Kontaktinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	Adresse	Telefon/E-mail Adresse
Deutschland	Horizon Technischer Service	Hamburger Str. 10 25335 Elmshorn Germany	+49 4121 46199 66 service@horizonhobby.de

Kundendienstinformationen

Land des Kauf	Horizon Hobby	Adresse	Telefon/E-mail Adresse
Deutschland	Horizon Hobby GmbH	Hamburger Str. 10 25335 Elmshorn Germany	+49 4121 46199 60 service@horizonhobby.de

Rechtliche Informationen für die Europäische Union

AT	BG	CZ	CY	DE
DK	ES	FI	FR	GR
HU	IE	IT	LT	LU
LV	MT	NL	PL	PT
RO	SE	SI	SK	UK

Konformitätserklärung

(gemäß Gesetz über Funkanlagen und Telekominikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE) und EMV Directive 2004/108/EC)/
(*in accordance with with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act (FETG) and directive* 1999/5/EG (R&TTE) EMC Directive 2004/108/EC)

No. HH2011081201

Horizon Hobby GmbH
Hamburger Straße 10
D-25337 Elmshorn

erklärt das Produkt: Blade SR UH-1 Huey Gunship RTF BLH1700EU1, BLH1700EU2, BLH1700UK1, BLH1700UK2
declares the product: Blade SR UH-1 Huey Gunship RTF BLH1700EU1, BLH1700EU2, BLH1700UK1, BLH1700UK2
Geräteklasse: 2
equipment class: 2
den grundleegenden Andforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) und EMV Directive 2004/108/EC entspricht.
complies with the essential requirements of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE directive) and EMC Directive 2004/108/EC.
Angewendete harmonisierte Normen:
Harmonized standards applied:

EN 300-328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.7.1: 2006
EN 301 489-17 V1.3.2: 2008

EN 60950-1:2006+A11

EN55022: 2006,
EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003
(EN61000-4-2: 2001, EN61000-4-3: 2006, EN61000-4-8: 2001)

Elmshorn,
12 August 2011

Steven A. Hall
Geschäftsfuhrer
Managing Director

Birgit Schamuhn
Geschäftsfuhrerin
Managing Director

Horizon Hobby GmbH; Hamburger Str. 10; D-25337 Elmshorn
HR Pi: HRB 1909; UStIDNr.:DE812678792; Str.Nr.: 1829812324
Geschäftsführer: Birgit Schamuhn, Steven A. Hall -- Tel.: +49 4121 4619960 • Fax: +49 4121 4619970 eMail: info@horizonhobby.de; Internet: www.horizonhobby.de
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die in unseren Geschäftsräumen eingesehen werden können.
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Horizon Hobby GmbH

Anweisungen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten für Benutzer in der Europäischen Union

Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Abfall entsorgt werden. Stattdessen ist der Benutzer dafür verantwortlich, unbrauchbare Geräte durch Abgabe bei einer speziellen Sammelstelle für das Recycling von unbrauchbaren elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die separate Sammlung und das Recycling von unbrauchbaren Geräten zum Zeitpunkt der Entsorgung hilft, natürliche Ressourcen zu bewahren und sicherzustellen, dass Geräte auf eine Weise wiederverwertet werden, bei der die menschliche Gesundheit und die Umwelt geschützt werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie unbrauchbare Geräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie bei lokalen Ämtern, bei der Müllabfuhr für Haushaltsmüll sowie dort, wo Sie das Produkt gekauft haben.

Parts List/Ersatzteile/Pièces de rechange/Pezzi di ricambio

#	Part #	English	Deutsch	Françias	Italiano
1	BLH1740	SR UH-1 Huey Gunship Body Kit: SR Huey	SR UH-1 Huey Gunship Body Kit: SR Huey	Kit de coque SR UH-1 Huey Gunship : SR Huey	Kit corpo elicottero armato SR UH-1 Huey: SR Huey
2	BLH1741	Landing Gear Set: SR Huey	Kufengestell: SR Huey	Jeu de train d'atterrissage principal : SR Huey	Set del carrello di atterraggio: SR Huey
3	BLH1742	Tail Motor Mount Assembly: SR Huey	Heckmotorträger Set: SR Huey	Ensemble de support moteur de queue : SR Huey	Sostegno del Motore di Coda SR Huey
4	BLH1743	Gun Pods: SR Huey	Schießen Sie Hülsen: SR Huey	Nacelles canon : SR Huey	Sostegni del cannoncino: SR Huey
5	EFLA308H	2-in-1 Helicopter Brushless ESC/ Mixer: BSR/Huey	2-in-1 Helikopter Brushless Regler/ Mischer: BSR/Huey	Module CEV/Mixer 2 en 1 Brushless pour hélicoptère : BSR/Huey	Regolatore brushless/Miscelatore 2-in-1 BSR/Huey
6	EFLB0998	1000mAh 3S 11.1V 20C LiPo 20AWG JST	1000mAh 3S 11.1V 20C LiPo Akku 20AWG JST	Li-Po 3S 11,1 V 1000 mAh 20C JST 20AWG	1000 mAh 3S 11,1 V 20 C LiPo 20 AWG JST
7	EFLC3105	3-Cell Li-Po Balancing Charger, 0.8A	3S 11.1V LiPo Balancer Ladegerät, 0.8A	Chargeur-Équilibreur Li-Po 3 cellules, 0,8A	Caricabatterie a 3 celle con bilanciatore, 0,8 A
8	EFLC4000	AC to 12VDC, 1.5-Amp Power Supply	1.5-Amp Netztweil, AC-12V DC	Alimentation CA vers 12 V CC, 1,5 A	Alimentatore AC to 12V DC, 1.5- Amp
	EFLC 4000AU	AC to 12VDC, 1.5 Amp Power Supply AU Plug	1.5-Amp Netztweil, AC-12V DC (AU)	Connecteur AU pour alimentation CA vers 12 V CC, 1,5 A	Alimentatore AC to 12V DC, 1.5- Amp
	EFLC 4000EU	AC to 12VDC, 1.5 Amp Power Supply EU Plug	1.5-Amp Netztweil, AC-12V DC (EU)	Connecteur EU pour alimentation CA vers 12 V CC, 1,5 A	Alimentatore AC to 12V DC, 1.5- Amp
	EFLC 4000UK	AC to 12VDC, 1.5 Amp Power Supply UK Plug	1.5-Amp Netztweil, AC-12V DC (UK)	Connecteur UK pour alimentation CA vers 12 V CC, 1,5 A	Alimentatore AC to 12V DC, 1.5- Amp
9	EFLH1057	HP6DSM 6-Channel Transmitter, 2.4GHz DSM2: BSR/Huey	HP6DSM SR 2.4GHz DSM2 6-Kanal Fernsteuersender: BSR/Huey	HP6DSM émetteur 6 voies 2,4 GHz DSM2 : BSR/Huey	Trasmittente a 6 canali HP6DSM, 2,4 GHz DSM2: BSR/Huey
10	EFLH1115	Bearing 3x6x2.5mm (2):BCP/P/B400/ BSR/Huey	Lager 3x6x2.5mm (2):BCP/P/B400/ BSR/Huey	Roulement 3x6x2,5 mm (2) : BCP/P/ B400/BSR/Huey	Cuscinetto 3x6x2,5 mm (2):BCP/P/B400/ BSR/Huey
11	EFLH1523	Spindle/Feathering Shaft (2): BCP/ BCPP/BCPP2/BSR/Huey	Schraube/Unterlegscheibe Blat-tlagerhalter (2): BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey	Axe/Rondelles porte pales principales (2) : BCP/BCPP/BCPP2/BSR/Huey	Albero Perno (2): BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey
12	EFLH1146	Rotor Head Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Rotorkopf: BCP, BCPP, BSR/Huey	Ensemble tête de rotor : BCP, BCPP, BSR/Huey	Set della Testa del Rotore BCP/BCPP/ BCPP2/BSR/Huey
13	EFLH1148	Paddle Control Frame: BCP, BCPP, BSR/Huey	Rahmen für Paddelstange: BCP, BCPP, BSR/Huey	Cadre de commande des palettes : BCP, BCPP, BSR/Huey	Rinvio del palino: BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey
14	EFLH1149	Flybar (2): BCP, BCPP, BSR/Huey	Paddelstange (2): BCP, BCPP, BSR/ Huey	Barre de Bell (2) : BCP, BCPP, BSR/Huey	Flybar (2): BCP/BCPP/BCPP2/BSR/Huey
15	EFLH1150	Paddle Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Paddel Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Jeu de palettes : BCP, BCPP, BSR/Huey	Set del palino: BCP/BCPP/BCPP2/BSR/ Huey
16	EFLH1151	Pitch Control Link Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Blade Pitchanlenkung Kugelkopf: BCP, BCPP, BSR/Huey	Ensemble de biellettes de commande de cyclique : BCP, BCPP, BSR/Huey	Set rinvio del pitch BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey
17	EFLH1163	Paddle Control Frame Pushrod Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Blade Anlenkung Paddelstange: BCP, BCPP, BSR/Huey	Jeu de tringles pour plateau de commande des palettes : BCP, BCPP, BSR/Huey	Rinvio del palino: BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey
18	EFLH1165	Flybar Weight (2): BCP, BCPP, BSR/ Huey	Blade Gewichte Paddelstange (2): BCP, BCPP, BSR/Huey	Contrepoids de barre de Bell (2) : BCP, BCPP, BSR/Huey	Pesi per Flybar (2): BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey
19	EFLH1171	Bell Mixer Main Blade Grip Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Bell Mischer Rotorblatthalter Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Jeu de support de pale principale : BCP, BCPP, BSR/Huey	Set miscelatore Bell stringipala principale: BCP/BCPP/BCPP2/BSR/Huey
20	EFLH1172	Bell Mixer Arm & Pushrod Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Bell Mischer Anlenkungs Set: BCP, BCPP, BSR/Huey	Jeu de tringle et de bras de mixeur Bell : BCP, BCPP, BSR/Huey	Set miscelatore Bell braccio e asta di spinta: BCP/BCPP/BCPP2/BSR/Huey
21	EFLH1215	Bearing 4 x 8 x 3mm (2): BCX/2/3, BSR/Huey	Lager 4 x 8 x 3mm (2): BCX/2/3, BSR/Huey	Roulement 4 × 8 × 3 mm (2) : BCX/2/3, BSR/Huey	Roulement 4 × 8 × 3 mm (2) : BCX/2/3, BSR/Huey
22	EFLH1319	Direct-Drive N60 Tail Motor Heat Sink: BCPP2, BSR/Huey	Heckrotor Kühler: BCPP2, BSR/Huey	Radiateur pour moteur de queue Direct-Drive N60 : BCP, BCPP, BSR/Huey	Dissipatore Direct-Drive N60 del MOtore di Coda BCP/BCPP/BCPP2/BSR/Huey
23	EFLH1323	Direct-Drive Tail Rotor Blade/Prop Adapter: BCPP2, BSR/Huey	Heckrotoradapter: BCPP2, BSR/Huey	Adaptateur pale de rotor de queue Direct-Drive/hélice : BCPP2, BSR/Huey	Adattatore direct-drive della pala del rotore di coda/elica: BCP/BCPP/BCPP2/ BSR/Huey
24	EFLH1322	Direct-Drive N60 Tail Motor: BCPP2, BSR/Huey	Direct drive N60 HeckMotor: BCPP2, BSR/Huey	Moteur de queue Direct-Drive N60 : BCPP2, BSR/Huey	Motore di Coda Direct-Drive N60: BCP/ BCPP/BCPP2/BSR/Huey
26	EFLH1385	Main Blades, Huey: BCP, CP+, CPPro, CPPro2, BSR/Huey	Rotorblätter, Huey: BCP, CP+, CPPro, CPPro2, BSR/Huey	Pales principales, Huey : BCP, CP+, CPPro, CPPro2, BSR/Huey	Pale principali, Huey: BCP, CP+, CPPro, CPPro2, BSR/Huey
27	EFLH1387	Tail Rotor Blade Black, Huey: BCP,CP+,CPPro,CPPro2, BSR/Huey	Rotorblätter Heckrotor: Huey: BCP, CP+, CPPro, CPPro2, BSR/Huey	Pales de rotor de queue, noir, Huey : BCP, CP+,CPPro,CPPro2, BSR/Huey	Pala rotore di coda nera, Huey: BCP, CP+, CPPro, CPPro2, BSR/Huey
28	EFLH1409	Pinion Gear, 9T 0.5M: B400, BSR/ Huey, B450	Ritzel, 9Z 0.5M: B400, BSR/Huey, B450	Pignon conique, 9T 0.5M : B400, BSR/ Huey, B450	Ruota conica, 9T 0,5 M: B400, BSR/ Huey, B450

#	Part #	English	Deutsch	Françias	Italiano
29	EFLH1444	Hook and Loop Battery Strap: B400, BSR/Huey	Klettband Akkuhalter: B400, BSR/ Huey	Bride de fixation de batterie : B400, BSR/Huey	Bandella e gancio della batteria: B400, BSR/Huey, B450
30	EFLH1501	Main Frame: BSR/Huey	Ramen Set: BSR/Huey	Châssis principal BSR/Huey	Telaio BSR/Huey
31	EFLH1503	Tail Boom, Blue: BSR/Huey	Heckrohr, Blau: BSR/Huey	Tube de queue, bleu : BSR/Huey	Asta di coda, blu: BSR/Huey
32	EFLH1508	Main Shaft (2): BSR/Huey	Rotorwelle (2): BSR/Huey	Arbre principal (2) : BSR/Huey	Albero principale (2): BSR/Huey
33	EFLH1509	Main Gear: BSR/Huey	Hauptzahnrad (2): BSR/Huey	Couronne principale : BSR/Huey	Ingranaggio principale: BSR/Huey
34	EFLH1510	Main Shaft Retaining Collar: BSR/Huey	Stellring Rotorwelle: BSR/Huey	Bagues de maintien de l'axe principal : BSR/Huey	Fascetta di sostegno dell'albero principale: BSR/Huey
35	EFLH1511	Swashplate: BSR/Huey	Taumelscheibe: BSR/Huey	Plateau cyclique (Swashplate) : BSR/ Huey	Piatto ciclico: BSR/Huey
36	EFLH1512	Center Hub: BSR/Huey	Rotorkopf Zentralstück: BSR/Huey	Moyeu central : BSR/Huey	Mozzo Centrale: BSR/Huey
37	EFLH1513	O-Ring & Shim Set: BSR/Huey	O-Ring & Scheiben Set: BSR/Huey	Jeu de joints toriques & de cales : BSR/ Huey	O-Ring e spessori: BSR/Huey
38	EFLH1514	Hardware Set: BSR/Huey	Schraubensatz: BSR/Huey	Set de quincaillerie : BSR/Huey	Set accessori di fissaggio: BSR/Huey
39	EFLH1515	Servo Pushrod Set: BSR/Huey	Servo Gestänge Set: BSR/Huey	Jeu de tiges de commandes servo : BSR/Huey	Set asta di spinta servo: BSR/Huey
40	EFLH1516	3900Kv Brushless Motor: BSR/Huey	Brushless Motor 4200Kv: BSR/Huey	Moteur Brushless 3900Kv : BSR/Huey	Motore Brushless 3900 Kv: BSR/Huey
41	EFLH1517	Motor Mount: BSR/Huey	Motorträger: BSR/Huey	Support moteur : BSR/Huey	Montante del motore: BSR/Huey
42	EFLH1524	Anti-Rotation Bracket/Guide: BSR/ Huey	Gegenhalter: BSR/Huey	Tasseau/guide anti-rotation : BSR/Huey	Staffa/guida anti-rotazione: BSR/Huey
43	EFLH1525	Blade Grip Bolts: BCP/CPP/BSR/Huey	Blatthalter Schrauben: BSR/Huey	Boulons de fixation de pale : BCP/CPP/ BSR/Huey	Bulloni stringi pale BCP/CPP/BSR/Huey
44	EFLRDS75H	7.5-Gram DS75 Digital Sub-Micro Helicopter Servo	7.5 g DS75 Digital Sub-Micro Helikopter Servo	Servo numérique 7,5 g DS75 pour hélicoptère Sub-Micro	Servocomando Digitale Sub.Micro elicottero 7.5-Gram DS75
45	EFLR G110HL	11.0-Gram G110 Micro Heading Lock Gyro	G110 Micro Heading Lock Kreisel	Gyroscope G110 à verrouillage de cap 11,0 g	Giroscopio blocco di coda 11.0-Gram G110
46	SPM AR6100EB	DSM2 6-CH Replacement Receiver for Blade Heli End Pin	DSM2 6-CH Replacement Receiver for Blade Heli End Pin	Récepteur end Pin DSM2 à 6 voies de rechange pour Hélico Blade	Presa di ricambio DSM2 6-CH per spinotto di elicottero Blade

Optional Parts/Optionale Bauteile/Pièces optionnelles/Pezzi opzionali

Part #	English	Deutsch	Françias	Italiano
EFLA625	Light Kit: SR UH-1 Huey	Licht Set: SR UH-1 Huey	Kit d'éclairage SR UH-1 Huey	Kit leggero SR UH-1 Huey

Created 8/11 32619 BLH1700